INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar el enfriador en un lugar estable y regular el tornillo situado en la parte inferior hasta sujetar a la base adecuadamente



2. Conectar el enfriador a la botella de CO2 utilizando el adaptador suministrado y girar la tuerca hasta hacer tope. Seguidamente abrir el paso de gas de la botella con la llave de paso situada en la parte superior

Para que el aparato funcione la salida del CO2 deberá ser siempre en estado líquido



3. Presionar desde el pulsador situado en la parte superior del enfriador hasta que veamos que el CO2 salga.
Entonces estará listo para su uso.

Una vez terminado el uso es recomendable cerrar la botella y hacer un vaciado del circuito presionando la llave hasta que pierda toda la presión



CAMBIO DE BOTELLA

Cuando el tiempo de enfriamiento supere los 10 segundos y la copa no quede escarchada esto nos indicará que la botella, aún manteniendo la presión, se ha quedado sin CO2;
en ese momento se procederá al cambio de botella, para lo que se ruega encarecidamente se sigan las siguientes instrucciones en el orden que se indica a continuación

1. Cerrar la llave de paso de la botella
2. Presionar el pulsador del enfriador hasta que pierda toda la presión.
3. Soltar la tuerca que conecta el enfriador y la botella con el adaptador suministrado.
4. Por último conectar el enfriador con la nueva botella ya cargada y seguir los pasos anteriores.

PRECAUCIÓN ⚠

NO SOLTAR NUNCA LA TUERCA DE APRIETE SIN HABER DESCARGADO TODA LA PRESIÓN Y HABER CERRADO PREVIAMENTE EL PASO DE LA BOTELLA

EN CASO DE FUGA CERRAR EL PASO DE GAS DE LA BOTELLA Y LLAMAR A SERVICIO TÉCNICO

PRECAUCIONES DE USO

1. Alejar la botella de cualquier fuente de calor.
2. No manipular el circuito
3. La exposición directa durante tiempo prolongado puede producir quemaduras en la piel
4. Guarde estas instrucciones para consultar cuando precise las normas y precauciones, así como el teléfono y dirección de su proveedor.

ENFRIADOR DE COPAS HAIMI

· Congelación instantánea de todo tipo de vasos y copas.
· No ocupa espacio y puede situarse en cualquier lugar.
· Mejora el sabor de las bebidas y los cockteles.
· Higiénico, esteriliza los vasos y fácilmente limpiable.
· Capacidad ilimitada.
· Ahorra energía.
· Totalmente silencioso.
· Los vasos no gotean.
· Sin conexión a la red eléctrica. Sin necesidad de utilizar frigoríficos o arcones congeladores.

HAIMI

Tfno: +34 948 713 242
Fax: +34 948 753 168
Pol. Ind. El Escopar, 13
31350 PERALTA - Navarra- España

www.grupohaimi.com
comercial@grupohaimi.com

Enfriador de Copas

HAIMI

MANUAL DE INSTRUCCIONES